



チツソー一切断機

BMC-185

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みください。
また、必要なときにご覧になれるよう大切にお手元に保管してください。



BMC-185(T-MO-2)

■ はじめに

このたびは、チップソー切断機をお買い上げいただき、ありがとうございます。安全に効率良く使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解の上で、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

注意文「△警告」、「△注意」の意味について

ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

△警告: 誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意: 誤った使い方をしたときに、使用者が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

「△警告」と「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンス等に関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様に必ず守ってください。

■ 安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上の注意」を必ず守ってください。
- ご使用前にこの「安全上の注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

△警告

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・散らかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用したりしないでください。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。
 - ・可燃性の液体やガスのある所では使用しないでください。

3. 感電に注意してください。
 - ・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。
(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠)
4. 子供を近づけないでください。
 - ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または、鍵のかかる所に保管してください。
6. 無理に使用しないでください。
 - ・安全に効率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
7. 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
 - ・指定された用途以外に使用しないでください。
8. きちんとした服装で作業してください。
 - ・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
 - ・屋外で作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・長い髪は帽子やヘアカバーで覆ってください。
9. 保護メガネを使用してください。
 - ・作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
10. コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜いたりしないでください。
 - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
11. 加工する物をしっかりと固定してください。
 - ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
12. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
13. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
 - ・安全に効率よく作業をしていただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態

を保ってください。

- ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店または弊社に修理を依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスがつかないようにしてください。

14. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- ・使用しない、または修理する場合。
- ・刃物等の付属品を交換する場合。
- ・その他の危険が予想される場合。

15. 調節キーやレンチ等は必ず取り外してください。

- ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。

16. 不意な始動は避けてください。

- ・電源につないだ状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- ・プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

17. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・屋外で使用する場合、キャプタイヤコードまたはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

18. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など、十分注意して慎重に作業してください。
- ・常識を働かせてください。
- ・疲れている場合は、使用しないでください。

19. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・損傷した保護カバー、その他の交換部品や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されてない場合は、お買い上げの販売店または弊社で修理を行ってください。

20. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・本取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。

21. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い上げの販売店または弊社にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県等の条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じて遮音壁を設けるなどしてください。

■ チップソー切断機ご使用に際して

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、チップソー切断機をご使用の際には、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

△警告

1. 使用電源は、ネームプレート(銘板)に表示してある電圧でご使用ください。
 - ・表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となりけがの原因になります。
2. スライドカバーは絶対に固定しないでください。また、円滑に動くことを確認してください。
 - ・チップソーが露出しすぎ、けがの原因となります。
3. 使用中は、チップソーの回転部、切粉の排出部に手や顔を近づけないでください。
 - ・けがの原因になります。
4. 使用中は、機械の調子が悪かったり、異常音がしたりしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社に点検・修理を依頼してください。
 - ・そのまま使用しているとけがの原因になります。
5. チップソーや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ・確実でないとはずれたりし、けがの原因になります。
6. チップソーは、純正刃または弊社指定のチップソーをご使用ください。
 - ・純正刃または指定以外の刃物を使用されますと、欠けや破損の恐れがあり、けがの原因となります。
7. 切断材は確実に固定してください。
 - ・切断中、切断材が動きますと、チップが欠けたり、材料が飛んだりし、けがの原因にな

ります。

8. 切断中は、保護メガネ、耳栓などを着用してください。
 - ・切粉やチップの破片等が目に入り、けがの原因になります。
9. チップソーの交換は、取扱説明書の手順に従って確実に行ってください。
 - ・確実でないと使用中にチップソーがはずれ、けがの原因になります。
10. 無理な切断はしないでください。
 - ・急な切り込みや送りは、チップ欠けやチップソー破損によるけがの原因になります。

△注意

1. チップソーに曲がり、ひび割れ、欠け、摩耗等の異常がないことを確認してから使用してください。
 - ・異常があるとけがの原因になります。
2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れのある手袋を着用しないでください。
 - ・回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
3. 切断直後のチップソー、切断材や切粉は高温になっているので、触れないでください。
 - ・やけどの原因になります。
4. 切粉に注意してください。
 - ・切粉は薄くなっており、素手で触ったり、靴の中に入ったりした場合、けがの原因になります。

■ チップソーご使用に際して

1. 電動工具は、必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。刃物本体に曲がり、ひび割れ、欠け、摩耗等の異常がないことを確認してください。これらの異常を発見した場合は絶対使用しないでください。
2. 指定された用途以外に使用しないでください。切断材に合わない刃物を使用すると刃先の異常摩耗、脱落、切れ味不良、異常過熱が発生します。無理に使用すると刃物が破損し、大けがの危険があります。
3. 切断材をバイスで必ずしっかりと固定してください。
4. 切断材にチップソーを当てたままスイッチを入れたり、急激に切り込んだりしないでください。刃物が破損し、けがの恐れがあります。
5. 切り始めはゆっくりと、切り込み以降は最も火花の少ない送り速度で切断してください。
6. 連続切断は、刃物が高温になり切れ味の低下を早めますのでご注意ください。
7. 常によく切れる状態で使用してください。能力を超えた切断は電動工具や刃物の負担となり故障や事故の原因となります。
8. 切断材の固定が不安定になるため、パイプや丸材の束ね切りはできません。

■ 本体仕様

品名	チップソー切断機
品番	BMC-185
電動機	直巻整流子電動機
電圧	単相交流100V
電流	13A
周波数	50/60Hz
消費電力	1,280W
回転数	3,800min ⁻¹ (回転/分)
使用できるチップソー	外径 180～185mm
角度切り範囲	左0°～ 45°
本体寸法	長さ385mm × 幅250mm × 高さ400mm
質量	7.8 kg

■ 各部の名称



■ 付属品


・チップソー 1枚 ・保護メガネ 1個 ・六角レンチ(6mm) 1本

■ 切断能力

[角パイプ] (A x B)

90° 45mm x 45mm


45° 32mm x 32mm



[丸パイプ]

90° 直径 50mm

45° 直径 32mm




■ 切断可能材料

各種軽量形鋼(アングル鋼、コ型鋼、C型チャンネル鋼)、各種パイプ(VLP管、電線管、鉄管、塩ビパイプ)、各種軽量材(ハンガーレール、レースウェイ、アルミサッシ、丸棒、寸切りボルト)、その他

使い方

■ 本体の設置

1. 傾斜のない平坦な場所に据え付け、安定した状態にしてください。
2. 出荷時には本機を最も下げた位置に固定してあります。ヒンジロックを外し、固定を解除してください。



■ チップソーの交換方法

1. モーターが完全に止まっている状態で、電源プラグを抜いてください。
2. 2本のボルトを緩めて、セフティーカバーを外してください。
3. 六角レンチ(6mm)を六角穴付きボルトに差してください。
4. ロックレバーを押しながら、シャフトが止まるまでチップソーを回してください。
5. シャフトが止まったら、六角穴付きボルトを緩めてください。
6. 六角穴付きボルトを外し平座金と外フランジを取り外してください。



7. けがをしないよう注意して、チップソーを取り外してください。
8. 新しいチップソーの回転方向表示とセフティーガードの回転方向表示が合致するようにしてください。
9. チップソーを下側からシャフトに差し込み、外フランジの方向(凸側が外側)に注意して平座金、六角穴付きボルトを差し込んでください。
10. 六角レンチ(6mm)を使用して六角穴付きボルトとチップソーが同時に回転するまで締めてください。
11. ロックレバーを押しながら、六角穴付きボルトをしっかり締めてください。
12. 緩めた2つのボルトを締めて、セフティーカバーを必ず取付けてください。




■ 角度の調整

1. 角度調整レバーと六角穴付きボルトを緩め、クランパーを動かして、角度目盛をベッド上の目印に合わせてください。
2. 角度調整後は、角度調整レバーを確実に締め付けてください。



■ 45° での角度の調整


1. 角度調整レバーと六角穴付きボルトを緩め、クランパーを角度目盛45° に合わせてください。
2. クランパー固定ネジを付け替え、しっかりと締めてクランパーを固定してください。



3. 角度調整後は角度調整レバーと六角穴付きボルトを確実に締め付けてください。

■ 材料の固定

1. 材料を固定するときは、クランプハンドルを右に回して確実に締め込んでください。
2. 材料が長い場合は、必ず端部を補助台にのせベッド上面と高さを調整し安定させてください。
3. さまざまな切断材に合わせた固定方法は下図を参照ください。



■ 切断方法

本機を作動させる際は、セフティロックを押してスイッチを入れ回転速度を最高にし、切断します。
切断終了後スイッチを離すと回転が止まります。



■ 深さ調整ボルトについて

1. ハンドルを最上部まで上げ、六角ナットを緩めてください。
2. 六角レンチ(6mm)を使用し、切り込み深さ調整ボルトを調節してください。
3. 六角ナットを再び締めてください。



■ スライドカバーについて

本機を使用する際は、必ずこのスライドカバーが正常に動作するか確認してください。
使用前に切粉等がスライドカバーに付着していないか確認してください。
スライドカバーが通常の動作をしない場合は使用を中止し、ご購入された販売店または弊社までご連絡ください。

■ カーボンブラシについて

モーター部には、カーボンブラシを使用しています。カーボンブラシが小さくなる前に新品と交換してください。そのまま使用するとモーターの故障の原因となります。



カーボンブラシは常にゴミ等を取り除き、ブラシホルダー内で円滑に動くようにしてください。

※交換の際は、必ず純正のカーボンブラシを使用してください。

■ 保守と点検

定期的 에어コンプレッサーを使用して掃除してください。

プラスチック部は、溶剤等を使用しての掃除は絶対に行わないでください。

注意: モーター内部にゴミやほこりがたまりますと、故障の原因となります。

■ 保管について

本機を使用しない場合は、ヒンジロックを押し込み、モーターを下げた状態で保管してください。

■ 修理について

正常に作動しなくなった場合には、ご購入された販売店または弊社にご用命ください。

※品質向上のために予告なく仕様・外観等を変更することがあります。

部品のご入用、故障、その他取り扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくご購入の販売店、または弊社にお問い合わせください。

お客様
相談窓口

 **0120-278-423**



株式会社 **モトユキ**

本 社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁目187-1
TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321
営業所 北海道・仙台・東京・神奈川・名古屋・大阪・広島・福岡