


GMC-HR-1A 部品一覧表

No.	部品名
1	プラグコード
2	スイッチ
3	コンデンサー
4	コネクター
5	スイッチコネクター
6	ボールベアリング 6000ZZ
7	ボディエンドケース
8L	スクリュール
8S	スクリュース
9	ボディケース
10	ブラシホルダー
11	カーボンブラシ
12	ブラシコネクタ
13	フィールド
14	スクリュール
15	ベアリングキャップ
16	ボールベアリング 607ZZ
17	モーター軸
18	センターブラケット
19	ボールベアリング 608ZZ
20	補助ブラケット
21	スクリュール
22	ピニオンギア
23	ナット
24	ギアケース
25	スクリュール
26	ベベルギアAssy
28	ギアケースカバー
29	スクリュール
30	プーリーワッシャー

No.	部品名
31	プーリー (A)
32	スクリュール
33	フレーム
34	逆スクリュール
35	コンタクトローラー
36	ドライブシャフト
37	リテーナー
38	カラー
39	ロールピン
40	プーリー (B)
41	ワッシャー
42	ナット
43	スナップリング
44	アイドルローラー
45	アイドルシャフト
48	ロックシャフト
49	カバーステイ
50	スクリュール
51	ローラーカバー
52	スクリュール
53	タイミングベルト
54	タイミングベルトカバー
55	スクリュール
56	鉄リング
57	ハンドル
100	ゴムコンタクトローラー(別売)

GMC-HR-1A 部品一覧図



別売り部品

